技术交流 QQ 群：82870411　　Mr. Hu

按键值返回的使用方法

按键值返回配置界面如下：



每个**按键值返回**控件都有一个变量地址和键值。通过变量地址可以区分被按下的是哪个按键。上图所示的**按键值返回**的变量地址为 0206，假设屏幕帧头设置为 5A A5，当按下这个按键后，串口屏会发送 **5A A5 06 83 02 06 01 00 01**。

其中 **5A A5** 为帧头，**06** 为数据长度，**83** 为命令，**02 06** 为变量地址，**01** 为读取变量地址的数据长度(1 个字)，**00 01** 为键值。

单片机解析这串数据获得变量地址 0206，即可知道是哪个按键被按下，同理，如果另外一个按键值返回的变量地址设置为 0123，键值设置为 03，则按下该键后，单片机会获取如下数据 **5A A5 06 83 01 23 01 00 03**。