例：要在文本地址为 0000 的地方显示“温度过高”的报警信息，发送如下命令：

5AA5 0B 82　0000　CEC2 B6C8 B9FD 88DF

命令详解

5AA5:帧头
0B：数据长度
82：写数据变量地址命令
0000：文本地址
CEC2：“温”的 GBK 码
B6C8：“度”的 GBK 码
B9FD：“过”的 GBK 码
88DF：“高”的 GBK 码